

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:
Şarj numarası:
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:
Kullanılacağı zararlı Organizmalar:

SEVRE RİSKİNAZİYEM DEĞİTİM VE EĞİTİM A.Ş.
Atakent Mh. Çarşı Sk. No:8A Ümraniye/İS
Tel: 0216 335 46 00 Fax: 0216 335 46 00
Alemdağ V.D. 2/5 095 7712 Tic.Sic.No:879515
Mersis No:081502671200025

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:
CRAD Çevre Risk An. Den. ve Eğit. Hizm. A.Ş.
Türkler Cd. Göktürk Sk. No:8/A Ümraniye-İstanbul
0 216 335 46 00- gbf@crad.com.tr

Zararlı Türü	Uygulama Alanı ve Şekli	Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı
Esherichia coli ATCC 10536			
Staphylococcus aureus ATCC 6538			
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442	Hastaneler, laboratuvarlar, ilaç fabrikaları,		
Enterococcus hirae ATCC 10541	muayenehaneler gibi alanlarda cam,		
Candida albicans ATCC 10231	krom, galvaniz metal, paslanmaz		
Aspergillus niger ATCC 16404	çelik, porselen, fayans gibi boyalı veya vernikli		
Mycobacterium avium ATCC 15769	yüzeyler, beton, plastik ve diğer zemin veya duvarlarda uygulanan		
Mycobacterium terrae ATCC 15755			
Poliovirüs Type 1, LSc-Zab	Bez, sünger, sprey, silcek, paspas veya fırça yardımıyla uygulanır.		
Referans Human adenovirüs type 5, Adenoid 75, ATCC VR-5			
Murine norovirus, strain 599 Berlin			

Kullanma şekli: Environ® Lph®; hastaneler, tıbbi laboratuvarlar, ilaç fabrikaları, muayenehaneler gibi yerlerde cam, krom, porselen, paslanmaz çelik, fayans gibi sert ve gözeneksiz yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılmak için tasarlanmıştır. Ürün su ile seyreltilir. Ürünün uygulanacağı yerin öncelikle kirlere arındırılması gerekmektedir. Ürün, sunulan organizma etkinlik tablosu ile uyumlu olarak seyreltilerek kullanılır. Ürünü her zaman, önceden ölçülen suya ekleyin. Homojen bir karışım olana kadar hafifçe karıştırın. Yüzeyle bir bez, sünger, sprey, silcek, paspas veya fırça kullanılarak ürünü uygulayın. İşlenmiş yüzeylerin yukarıdaki tabloda verilen süre zarfında ıslak kalmasını sağlayın ve sonra fazla çözeltiyi herhangisi bir kuruyacı aparat ile kurulaşın. Kullanım sonrası yüzeyden toplanan çözeltiyi tekrar kullanmayın.

Üretici firmamızın adı ve adresi:

STERIS CORPORATION
P.O. Box 147, St. Louis, MO 63166,
Amerika Birleşik Devletleri
www.steris.com

STERIS

Hemen tıbbi yardım alın. **Yutulması halinde** ağzı çalkalayın. Kusturmayın. Kişinin bilincinin tamamen yerinde olması halinde, içmesi için su verin. Hemen zehir danışma merkezi veya doktoru arayın. **Cittle temas halinde** cildi bol miktarda su ile en az 15 dakika boyunca yıkayın. Kirlenmiş tüm giysileri, hemen çıkarın. Tahrişin görüldüğü anda, doktora başvurun. **Gözle temas halinde** akan su ile 10-15 dakika boyunca gözleri yıkayın, göz kapaklarını açık tutun. Yapılması kolay ve uygun ise, kontakt lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin. Şüphelenilmesi durumunda, doktora başvurun.

Antidötu ve gerekli bilgiler: Bilinen antidötu bulunmamaktadır. Semptomatik tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Ürün kullanırken ve depolarırken dikkat edilecek hususlar:

Kullanmadan önce etiketi okuyun. Alanı havalandırın. İşten ayrıldıktan sonra yemek yemeden, sigara ve içecek içmeden önce, elleri ve maruz kalan diğer alanları yıkayın. Statik elektrikten kaçınmak için uygun topraklama prosedürleri takip edilmelidir. Tüm tutuşturucu kaynakları ortadan kaldırın.

Sadece orijinal kabında, kapalı halde, serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde depolayın. Donmaktan koruyun. Direkt güneş ışığından, aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklardan kaçının. Kuşvetli oksitleyici maddelerden uzak tutun. Ürünü diğer kimyasallarla karıştırmayın. Gebelik ve emzirme sürecinde bu maddeyle temastan kaçının.

Kanalizasyonlara girişini önleyin. Sıvının, kanalizasyonlara veya sulara karışması halinde, yetkililere durumu bildirin. Döküntüyü toplayın, zayıf bir asit ile nötralize edin ve kalıntıları bol miktarda su ile yıkayın.

Anılar için zehirlidir.

Zararlılık ifadeleri:

H314 Ciddi cilt yanıklarna ve göz hasarına yol açar.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Önlem ifadeleri:

P260 Dumanını/bazını/sisini/buharını/spreyni/solumayın.

P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takil ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Uyarı kelimesi: Tehlike



BAKANLIK ONAYI

19-11-2019

Boş ambalaj imha şekli: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

Ürün tipi 2: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler

Zehirlenme belirtileri: Mide ve solunum yolu rahatsızlıkları, uyuşukluk, baş dönmesi

Aktif madde Bifenil-2-ol toksik dozları:

Akut Toksik Doz 1- LD 50: 1049 mg/Kg (siçan, oral)

Akut Toksik Doz 2- LD 50: >2000 mg/kg (siçan, dermal)

Environ® Lph® Phenolic Disinfectant toksik dozu:

Akut Toksik Doz 1- LD 50: 5000 mg/kg (ağiz yoluyla maruziyet)

İlk yardım önlemleri: Solunması halinde maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Dinlendirin. Solunum durmuşsa, suni solunma tatbik edin.