

EK : XII-BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/HAŞERE KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:
Ambalajın üzerindedir.

Şarj numarası: Ambalajın üzerindedir.

Sağlık Bakanlığınca Ruhsat Tarihi ve Numarası:

14.01.2014-2014/4

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulanan oranları

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu (v/v)	Uygulama aralığı
Escherichia coli -Enterococcus Hirae,Staphylococc us aureus,Pseudomon as aeruginosa, Aspergillus Niger, Candida albicans, Polio virus type 1, Adenovirus, type 5	Yer yüzey dezenfektan- spreyleme, Fırçalama		
Escherichia coli -Enterococcus Hirae,Staphylococc us aureus,Pseudomon as aeruginosa, Aspergillus Niger, Candida albicans	Gıda Alanlarının ve Mutfağ yer-yüzeyleri, mutfağ ekipmanları- Spreyleme, Fırçalama	0,75*	Gerektiğinde kullanılır.

*Tüm mikroorganizmalara etkin olan ortak dozdur.

Kullanma şekli:

Suma Bac Conc (D10 conc), Diversey Divermite kontrollü dozaj ünitesine uyumlu 1,5 L plastik torba ambalajlardadır.**Sprey metodu ile temizlik ve dezenfeksiyon** :Dispenseri ilgili hacim miktarına ayarlayın.750 ml sprey şişeyi dispensere yerleştirip 1 defa düğmeye basın. Şişeyi suyla doldurun (5,625 ml / 750 ml) Kaba kirleri önceden alın. Yüzeyle temiz suyla durulayın, Gıdanın temas edeceği tüm yüzeyleri temiz suyla durulayın, kurumaya bırakın. Şişede hazırlanan solüsyonu 7 gün süre ile kullanabilir. Şişeyi tekrar doldurmadan önce temizleyip kurutun **Genel temizlik ve dezenfeksiyon(Fırçalama):** Dispenseri ilgili hacim miktarına ayarlayın 5L ilik su için 2 defa düğmeye basın (18,75*2=37,5 ml) karıştırın. Kaba kirleri önceden alın.Solüsyonu bez veya fırça ile uygulayın. Gıdanın temas edeceği tüm yüzeyleri temiz suyla durulayın, kurumaya bırakın. Çok kirli durumlarda daha yüksek dozaj

gerekebilir: Ürünün kullanım önerisine ek olarak % 0.25'lik solüsyon hazırlamak için 1,875ml /750 ml, 12,5ml/5 L oranlarını kullanınız. Her iki ürün tipi için de (Ürün tipi 2 ve 4) kullanım şekline bağlı olarak kullanım önerisini dikkate alınız. Ürün için önerilen kullanım alanları ;Ürün tipi 2: Kişisel ve umumi alanlar için yüzey dezenfektanı, Ürün tipi 4: Gıda üretimi yapılan tesislerde gıda ile temas eden tüm ekipman dezenfeksiyonu

Üretici firmanın adı ve adresi:

İdeal İlaç ve Kimya Danışmanlık San. Tic. LTD. ŞTİ.

Tatlıkuyu Mah 1319/2 Sok. No:14 Gebze / Kocaeli ve

Diversey Kimya Sanayi Bölgesi 3. Kısım Muallimköy

Cad. No:1/1, 41400 Gebze/Kocaeli

Ruhsat sahibinin adı ve adresi: Diversey Kimya Sanayi

ve Ticaret A.Ş. İçerenköy Mah. Bahçeleraşı Sok. No:43

34752Araşehir / İstanbul Tel:0216 578 64 00

Net miktarı: 1,5 L

Ambalajı açılmış ürünü 2 yıl süreyle kullanınız.Ürün, 25°C

oda sıcaklığında depolandığı takdirde raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU

UZMAN PERSONEL

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİNİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA

OKUYUNUZ.

FİRMA ADI VE AMBLEMİ

Diversey Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

BIYOSİDAL ÜRÜNÜN TİCARİ ADI

SUMA BAC CONC D10 CONC

Formülasyon şekli: Sıvı

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

Didesil dimetil amonyum klorür: %4.92

(CAS: 7173-51-5)

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

Alkil (C12-16) dimetil benzil amonyum klorür: %4.90

(CAS: 68424-85-1)

Alkol etoksilat, Monoetanolamin, Sodyum hidroksit,

Sodyum karbonat, Sitrik asit monohidrat, Boya,Su

ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDALARDAN VE HAYVAN

YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZEL, YÜZ, VUCUT VE GIDA

MADDELERİ TEMİZLİĞİNDE KULLANMAYINIZ.BUHAİR VEYA

ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ UYGULAMA VE HAZIRLIK

AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK

KULLANINIZ.UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HIÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ONLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Ambalaj atıklarını usulüne uygun olarak imha ediniz.

ÜRÜN TİPİ 2,4: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektan ve biyosidal ürün, Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektan

Zehirlenme belirtileri

Mide bulantısı, kusma,baş dönmesi vb.

LD₅₀ değerleri

Toksikolojik sınıflandırmaya dayalı olarak LD50 (oral) değeri >2000 mg/kg olarak tahmin edilmiştir.

İlk yardım önlemleri

Solumun: Kendinizi iyi hissetmezseniz,tıbbi tavsiye veya müdahale alınız.Cilt teması: Cildi yavaşça akan bol ilik su ile yıkayın.Kirlemiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın veya çıkarın.Ciltte tahriş söz konusu ise:Tıbbi yardım veya müdahale alın.Göz teması: Hemen su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.Kontakt lens varsa ve çıkarması kolaysa,çıkarın.Sürekli durulayın.Hemen ULUSAL ZEHRİ DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru veya hekimini arayın.Yutma: Ağzınızı çalkalayın.Hemen bardak su için.Kendinizi iyi hissetmezseniz,tıbbi tavsiye veya müdahale alıniz

Antidotu ve gerekli bilgiler

Spesifik antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHRİ DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kimyasallarla çalışmada yaygın ortak kurallara uyun. Arılar için zehirlidir. Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

H315-Cilt tahrişine yol açar.H318-Ciddi göz hasarına yol açar. H410-Sucul ortamda uzun sürekalıcı,çok toksik etki ÖNLEM İFADESİ VE AÇIKLAMASI

P280-Göz ve yüz koruyucu kullanın.P305+P351+P338-GÖZ İLE TEMAS HALİNDE:Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.Takli ve yapması kolaysa,kontakt lensleri çıkartın.Durulamaya devam edin. P310-Hemen ULUSAL ZEHRİ DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru veya hekimini arayın

ZARARLILIK İŞARETİ



Uyarı kelimesi: Tehlikeli.

BAKANLIK ONAYI

Dr. Hüseyin Kaya

Genel Müdür Yardımcısı

15 Ocak 2019

Dr. Hüseyin Kaya

Genel Müdür Yardımcısı

15 Ocak 2019

Dr. Hüseyin Kaya

Genel Müdür Yardımcısı

15 Ocak 2019

Dr. Hüseyin Kaya

Genel Müdür Yardımcısı

15 Ocak 2019