

EK : XII-BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN)

Üretim ve Son Kullanma Tarihi:

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

MEDİKAL ALAN – UMUMİ VE KİŞİSEL ALAN

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı	Etki Süresi
Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus hirac ATCC 10541, Pseudomonas Aeruginosa ATCC 15442, Escherichia Coli ATCC 10536	Medikal Alan-Umumi ve Kişisel Alan – Otomatik spreyleme	Kullanım a Hazır	Hijyen Durumuna Göre	5 dk
Mycobacterium Terrae ATCC 15755 (Strain W45) , Mycobacterium Avium ATCC 15769	Medikal Alan-Otomatik spreyleme	Kullanım a Hazır	Hijyen Durumuna Göre	15 dk
Candida Albicans ATCC 10231, Aspergillus Brasiliensis ATCC 16404,	Medikal Alan-Umumi ve Kişisel Alan – Otomatik spreyleme	Kullanım a Hazır	Hijyen Durumuna Göre	5 dk
Poliovirus Type 1, I, S-2ab Adenovirus Type 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5 Murine norovirus, strain S99 Berlin	Medikal Alan-Umumi ve Kişisel Alan – Otomatik spreyleme	Kullanım a Hazır	Hijyen Durumuna Göre	5 dk

Kullanma şekli:

Detro Air Spray cihazı ile ortamdaki 1m³ alana 1 ml solüsyon püskürtülür ve temas süresi beklenir.

Üretici ve Ruhsat Sahibi Firmasının Adı ve Adresi:

Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No: 7 Esenyurt / İstanbul

Tel: 0212 659 77 62

DETOX HEALTHCARE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No: 7 Esenyurt / İstanbul

Tel: 0212 659 77 62

No: 7 Esenyurt / İstanbul Tel.: 0 212 659 77 62

Fax: 0212 659 77 62 - Beylikdüzü V.D.: 293 000 000

detrox
SAĞLIK BAKANLIĞI RUHSATLI

Ambalaj Boyutu ve Net Miktarı

0,5L, 1,0L, 5,0L, 10,0 L, 20,0L, 200 L, 1000 L

Ambalajı açılmış ürünü 12 ay sürede kullanınız.

Ürünün oda koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU

UZMAN PERSONEL, GENEL HALK

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

Ürünün TİCARİ ADI

Detro San Air

Formülasyon şekli: Sıvı

Aktif Madde	Cas No	Miktarı (%) (w/w)
Hidrojen Peroksit	7722-84-1	%6
Yardımcı Madde	Miktarı (%)	%0,003
Kolloidal Gümüş (Gümüş Nitrat)		
(S)-p-mentha-1,8-diene		%0,03
Fosforik Asit		0,05
Su	%100 'e tamamlayıncaya kadar	

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA ESNASINDA ORTAMDA BULUNMAYINIZ

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

LD 50 Değerleri:

LD 50 ort. = > 2500 mg/kg (oral,sıçan)

LD 50, hidrojen peroksit(%50) 805 mg/kg (oral,sıçan)

Boş ambalaj imha şekli:

Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin

ÜRÜN TİPİ 2

Zehirlenme belirtileri

Bilinen bir zehirlenme belirtisi yoktur.

İlk yardım önlemleri:

Solumun Durumunda, Hastayı derhal maruz kaldığı kaynaktan

Azaltarak uzaklaştırıp temiz havaya çıkartın.

Alatınızla Maske ve Gözlük kullanılarak gerekli olan oksijen verin.

İçeride bulunmakta güçlük çekerse solumun desteği verin veya solumun aygıtına

Eğer nefes almıyorsa yetkili bir kişi tarafından suni solumun yapılması gereklidir.

Hastanın bilinci yerinde değilse yanlamasına taşıyın veya yatırın.

Gerekli tıbbi tedaviyi acilen sağlayın.

Deri ile temas durumunda ,Maruz kılınan bölgeyi bol miktarda su ile ıslatın ve yıkayın.

Ürünün bulaştığı giysileri ve ayakkabıları hemen çıkarın.

Belirtir artarsa tıbbi yardım alın.

Giysi ve ayakkabıları yeniden kullanmayın veya kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz ile temas durumunda, Gözlerde kontak lens varsa hemen çıkarın.

Gözleri, göz kapakları açık bir şekilde, göz yıkama solüsyonu (%5,lik bolik asit çözeltisi) ile veya en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın.

Tıbbi yardım alınana kadar yıkamaya devam edin.

Uzman doktor yardımı alın.

Yutulması Durumunda, Hastanın bilinci yerindeyse ağzını su ile çalkalattırın ve 1 veya 2 bardak su içirin.

Bilinci yerinde olmayan hastaya ağızdan herhangi bir şey vermeyin.

Acilen tıbbi yardım alın/doktor çağırın.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Antidotu yoktur

Anılar için zehirlidir, Balklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANİŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Isı ve Işık Kaynaklarından Korununuz

0 °C ile +25 °C arasında saklayınız

Doğrudan güneş ışığından koruyunuz

ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

H319- Ciddi Göz Tahrişine Yol Açır.

ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

P102- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P264- Elleçlendikten sonra bol su ile yıkayın.

P280- Koryucuyu eldiven/koryucuyu kuyafet/göz koryucuyu/uz koruyucu kullanın

P305+P351+P338- Göz ile temas halinde: su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takili ve yapması kolaysa, kontak lenslerin çıkartın. Durulamaya devam edin.

P337+P313- Göz tahrişi kalıcı ise: tıbbi yardım/bakım alın.

TEHLİKE SEMBOLÜ

Dikkat

BAKANLIK ONAYI

0 4 -12- 2018

DETOX HEALTHCARE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No: 7 Esenyurt / İstanbul

Tel: 0212 659 77 62

Fax: 0212 659 77 62

BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN)